

FOMA P903iTV

メニュー

データBOX

iモーション

MicroSD

ムービー

PRL001

PRL010

PRL100

MOL □□□
(MOL+3桁の半角数字)

(PRL+3桁の半角数字)

パソコン

MicroSD
メモリーカード

E・F・G などのドライブ

SD_VIDEO

PRL001

PRL010

PRL100

(PRL+3桁の半角数字)

MOL □□□
(MOL+3桁の半角数字)