

点検箇所

鉛インゴット 250kg(5個)専用吊り具

2021/05/20

NO	点検箇所	日常点検内容	定期点検内容		判定基準	処置
			月例点検	年次点検		
1	外観（全体）	最大使用荷重の確認		同左		
2	全体機能	アーム、リンク、ピン等の運動機能がスムーズなこと		同左		油・グリス
3	吊環	変形・摩耗・曲がりがないこと		同左 長孔の計測 97.5mm 以上	曲がり 10 度	交換
4	吊環ピン	変形・摩耗・曲がりがないこと		同左 摩耗計測	摩耗 19.2mm 以下	交換
5	アーム AB	変形・曲がり・ピン孔の摩耗・溶接の亀裂目視		同左 溶接部カラーチェック	亀裂有	使用禁止
6	リンク板	変形・孔の摩耗		同左 孔の変形・摩耗計測 Φ20	摩耗 20.8mm 以上	交換
7	リンクピン	曲がり・摩耗・脱落がないこと		同左 摩耗計測 Φ20	摩耗 19.2mm 以下	交換
8	着地台	変形・曲がりがないこと		同左		修理
9	ロック装置作動	摺動。作動スムーズなこと		同左	作動不良	分解修理
10	割りピン	変形・脱落がないこと		同左		新品取付
11	ナット	ゆるみ・脱落がないこと		同左 セットボルトの緩み		増し締め
12	ワッシャ	変形・脱落がないこと		同左		取付
13	アームの開き	変形・曲がり 寸法 713（716～710）		同左 アーム AB 幅計測	713±3 以上	使用禁止

日常点検（作業開始前点検）・・・・・・原則として目視点検

月例点検・・・・・・原則として非分解点検

年次点検・・・・・・分解点検・計測を行う

検査年月 年

運搬作業では必ず落下防止の処置をして下さい
アーム AB に滑り止め等を取り付け下さい (図 3)

職長	係長	室長

[illegible]

(凡例○：可 ×：不可)

点検時異常が認められた時は班長に連絡使用禁止措置をとること