

快適な雪の金剛登山を楽しむために

大阪と奈良の県境に位置する金剛山は標高 1,125m多い年で 40cm程度の積雪があり、都心から近く多くの雪山を楽しむ登山客でにぎわいます、雪山登山での装備の一つに滑り止めのアイゼンがあります、御紹介させていただくマジックアイゼン、クロモリマジックアイゼンは初心者でも簡単に手袋をしたままでも着脱出来るように金剛山での登山経験を基に作られたアイゼンです、量産品ではなくホームメイドですので製造数量に限りがありますが一つ一つ心を込め作製しております、今シーズンは 18 色をご用意いたしました。御購入希望の方はメールにて住所氏名電話番号を添えて御連絡下さい、運送便にて送る場合は送料や銀行振り込みの手数料はお客様負担となります事を御了承願います。

従来のマジックアイゼンに加え今年よりクロモリ鋼を使用した本体重量 133g のクロモリマジックアイゼンを各 18 色にて発売いたします。

マジックアイゼンには 2 種類があります、アイゼン本体の材料に炭素鋼を使用した従来型のマジックアイゼンと今年よりリリースのアイゼン本体にクロモリ鋼 S C M 4 3 5 を使用したクロモリマジックアイゼンです、クロモリ鋼は強度に優れ厚みをアイゼンに最低限必要な 2.3mm まで薄くする事でさらに軽量となりました、従来型のマジックアイゼンの本体重量 158g クロモリマジックアイゼン 133g と約 16% 軽く仕上がっています、着用いただくと分かる事なのですが、重さを感じず地面へのくい込みが良いので楽に歩く事ができます。

マジックアイゼンの着脱は非常に簡単で手袋着用の上でも慣れれば 20 秒で行う事が出来ます、この事は使用する方の膝を守る事でもあります、なぜなら登山道では積雪の無い所や凍っていない所もありその部分でアイゼンは不要です、特に下りの時にそのような所でアイゼンを装着したまま歩くと非常に膝に負担が掛かり膝が笑う状態になりアイゼンの磨耗も激しくなります、マジックアイゼンは着脱が簡単に出来るので路面の状況に合わせて使うと膝への負担が軽減されます。

マジックアイゼン専用ケース付 ~~¥2,000~~ 本体重量 ~~158g~~

クロモリマジックアイゼン専用ケース付 ¥2,500 本体重量 133g

装着方法

- ① ベルトを通し輪にします
- ② 靴の土踏まず位置でベルトを下に押し下げ「ギュッ」としぼり込みます、注意事項として絞り込む際にベルトを上には引き上げると絞り込む事が出来ません、必ず下に押し下げるようにして絞り込んで下さい。
- ③ ベルトをしっかり貼り付けて装着完了。

御購入の際の注意事項

当社のアイゼンにかかわらずアイゼンは全ての靴に対応できる物ではありません相性があります、たとえば靴底の最大幅が 10cm 以下の靴、長靴等の柔らかく少しブカブカに履く靴に装着されると下りでは使えても登りの際に抜けてしまう事があります、別売りのバックストラップをお試し下さい、またアイゼンの両サイドにビニールテープ等を靴にフィットするまで巻きワイズの調節を行う事も出来ます、この事はアイゼンによる靴へのダメージを軽減する事にもなり長靴にはかなり有効です。アバウトになりますが靴のサイズが 24cm 以下の場合は御購入の際に一度試着して靴との相性を確認した上で御購入下さい。

アイゼン装着時の注意事項

自然環境や建造物、自己の体に配慮して安全に御利用下さい

- ① アイゼンを装着した状態で木の根を踏むと立ち枯れの原因となります。
- ② アイゼンを装着したままウッドデッキに上ったり、建物の中には入らないで下さい。
- ③ アイゼン装着時は普段より少し足を高く上げて歩行してください、木の根や石に引っ掛かり転倒する事があります。
- ④ アイゼン装着時は膝への負担が大きくなります、特に下りではあまり膝に負担を掛けないように心がけて歩いてください。
- ⑤ 滑る危険のない所ではアイゼンを外し膝への負担を少なくすることをお勧めいたします。

オプション

雪団子防止プレート 10g ¥500 (クロモリマジックアイゼン専用)

アイゼンに雪が団子状に付着するのを防止し滑り止め効果を維持するためのプレートで、登山道の状況にもよりますが2回か3回程度使える消耗品です、特に新雪時にはその効果を実感する事が出来ます、離雪効果が高い柔らかなフッ素樹脂を使用しています。

バックストラップ 10g ¥600

「ワイズの狭い靴でマジックアイゼンを着用されると登りの時に限りアイゼンが抜けてしまう事がある」と女性のお客様からの御指摘に対応いたしました、靴に合わせてサイズ調整が簡単にできます、装着時は左右均等にしっかり貼り付けて時々手で緩みが無いかを確認してください。アイゼンの巾より狭い靴(10cm以下)に最適ですが靴の形状により合わない場合があります。